

## Anschließen des Telefons

1. An der Rückseite des Kabelmodems befinden sich zwei Anschlüsse, die mit Tel1 und Tel2 gekennzeichnet sind. Schließen Sie Ihr Telefon - bzw. den benötigten Telefonadapter - an die Anschlußbuchse Tel1 an.
2. Stecken Sie den Telefonstecker in die mit F gekennzeichnete Buchse des Telefonadapters.
3. Falls Sie ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter zusätzlich anschließen möchten, verwenden Sie die mit „N“ gekennzeichneten Buchsen des Adapters.

**HINWEIS:** Überprüfen Sie bitte bei älteren Telefonen, ob das Tonwahlverfahren (MFW) eingestellt ist. Telefone, die nach anderen Wählverfahren arbeiten, funktionieren am OstTelCom-Telefonanschluss nicht!

## Testen des Telefonanschlusses

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. An der Frontseite des Kabelmodems blinkt das Telefonsymbol der entsprechenden Leitung grün.
3. Sie hören das Freizeichen im Hörer des Telefons und können wie gewohnt telefonieren.

## Abruf Ihrer Telefonrechnung (<https://kunden.werdau.net>)

Um Ihre aktuelle Telefonrechnung abzurufen geben Sie in Ihrem Internet-Browser obige Adresse ein.

Login \_\_\_\_\_ Passwort \_\_\_\_\_  
(Kundennummer)

## Leistungsmerkmale des OstTelCom-Telefonanschlusses

Einige Leistungsmerkmale Ihres Telefonanschlusses können Sie direkt an Ihrem Telefon ein- bzw. ausschalten. Nehmen Sie dazu den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Geben Sie den Tastencode ein. Sie hören einen Quittierungston. Legen Sie den Hörer wieder auf. Das gewünschte Leistungsmerkmal ist jetzt aktiviert bzw. deaktiviert.

Rufnummernunterdrückung	Aktivieren	Deaktivieren
Rufnummernunterdrückung permanent	* 3 1 1	* 3 1 0

**HINWEIS:** Grundsätzlich wird Ihre Telefonnummer automatisch jedem Teilnehmer angezeigt, den Sie anrufen. Mit Hilfe der Funktion „Permanente Rufnummernunterdrückung“ können Sie auf Wunsch dieses Merkmal permanent ausschalten.

Anrufweiterleitung	Aktivieren	Status abfragen	Deaktivieren
sofort	* 2 1 1  und Rufnummer	* 2 1 9	* 2 1 0
nach 20 Sekunden	* 6 1 1  und Rufnummer	* 6 1 9	* 6 1 0
bei Besetzt	* 6 7 1  und Rufnummer	* 6 7 9	* 6 7 0

Rückfrage / Makeln und Anklopfen / Halten	Aktivieren	Deaktivieren
Anklopfen / Makeln / Rückfrage	* 4 3 1	* 4 3 0

### Funktionen während des Gespräches:

- Halten (für zweite Verbindung)
- Makeln (zurück zur ersten Verbindung)

- Anklopfen ablehnen
- Aktive Verbindung beenden
- und Zielrufnummer Rückfragen